



## Logitech Crayon



Logitech Crayon ist ein vielseitiger, pixelgenauer digitaler Zeichenstift, der revolutioniert, wie Lehrer unterrichten und Schüler im Klassenzimmer lernen. Crayon eröffnet eine völlig neue Dimension des Lernens und ganz neue kreative Möglichkeiten für jede Klasse und jeden Lehrplan.

### INHALT

Dokumentation  
Logitech Crayon

### FUNKTIONEN



Verpackung

|                       | Primary pack          | Master shipper carton   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Teilenummer           | 993-001926            | N/A                     |
| Strichcode            | 097855147653 (EAN-13) | 10097855147650 (SCC-14) |
| Gewicht gr            | 23                    | 308                     |
| Länge cm              | 7.5                   | 15.8                    |
| Breite cm             | 8.3                   | 11.1                    |
| Höhe/Tiefe cm         | 2.1                   | 9.3                     |
| Lautstärke            | 0.13 dm3              | 0m3                     |
| 1 Hauptpaket          | 1                     | N/A                     |
| 1 Hauptkarton         | 10                    | 1                       |
| 1 Palette EURO        | 0                     | 0                       |
| 1 Container 20 Fuß    | 132000                | 13200                   |
| 1 Container 40 Fuß    | 277200                | 27720                   |
| 1 Container 40 Fuß HQ | 277200                | 27720                   |

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

iPad OS 12.2 und höher

TECHNISCHE DATEN

Höhe: 163 mm  
Breite: 12 mm  
Tiefe: 8 mm  
Gewicht: 20 g  
Schutz: Schutz vor Sturzschäden aus einer Fallhöhe von 1,2 m  
Stromversorgung und Verbindung:  
Lithium-Ionen-Akku  
Bis zu 7,5 Stunden aktive Nutzungszeit mit einer vollständigen Aufladung  
Schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch aus zum Schonen des Akkus  
Ein/Aus-Taste erfordert Drücken für 1 Sekunde  
Akkulaufzeit-Anzeige: Kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste  
Grünes Licht wenn Akkuladung > 10 %  
Rotes Licht wenn Akkuladung < 10 %  
LED blinkt rot, wenn Akkuladung < 5 %  
Aufladen über Lightning-Kabel für iPad  
Ladeanschluss ist mit einer austauschbaren Haltekappe abgedeckt  
Logitech Crayon Stiftspitze:  
Neigungswinkel-Empfindlichkeit für dynamische Anpassung der Strichstärke  
Handballenerkennung neutralisiert ungewollte Berührungen des Displays  
Die Stiftspitze kann beschädigt werden durch Fallenlassen des Logitech Crayon und kann sich auch bei längerem Gebrauch abnutzen. In solchen Fällen ist ein Austauschen der Stiftspitze erforderlich, um zu verhindern, dass das iPad Display beschädigt wird. Ersatz-Stiftspitzen sind zum Kauf erhältlich unter: <http://support.logitech.com/product/crayon/spare-parts>

PRODUKTEINRICHTUNG

Zum Verwenden von Logitech Crayon müssen Sie das Gerät einfach nur einschalten und loszeichnen. Ein Herunterladen von Software oder Durchführen eines Pairings ist nicht erforderlich. Hier sind einige Tipps für den Einstieg:  
Stellen Sie sicher, dass Sie ein kompatibles iPad-Modell verwenden  
Stellen Sie sicher, dass das iPad auf iPad OS 12.2 oder höher aktualisiert ist. Gehen Sie zum Überprüfen Ihrer iOS-Version zu iPad Einstellungen → Allgemein → Software.  
Die Verbindung mit allen zuvor verbundenen digitalen Zeichenstiften, zum Beispiel Apple Pencil, muss getrennt werden, bevor der Crayon verwendet werden kann. Gehen Sie dazu zu iPad-Einstellungen → Bluetooth → Zu trennendes Gerät. Wenn Sie die Verbindungsdaten für andere digitale Zeichenstifte nicht löschen möchten, deaktivieren Sie einfach Bluetooth vor dem Gebrauch des Crayon.  
Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt. Wenn die LED grün leuchtet, ist alles bereit. Wenn die LED rot leuchtet, muss der Crayon vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

SOFTWARE-UPDATES

Die Aktualisierung des iPad-Betriebssystems auf deinem iPad kann sich auf deine Nutzung von Crayon auswirken. Falls Veränderungen bei der Funktionalität eintreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:  
Laden Sie ein Logitech Crayon Software-Update herunter von <https://support.logitech.com/product/crayon/downloads>  
Verbinden Sie Logitech Crayon über ein Lightning-Kabel mit dem Laptop.  
Befolgen Sie die Anweisungen zum Aktualisieren der Software.

NUR FÜR DEN BILDUNGSBEREICH: Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl an Crayons, die gleichzeitig verbunden werden können. Die App für Firmware-Updates kann 8 Geräte gleichzeitig aktualisieren. Jedes Update dauert etwa 2 Minuten. Um Benachrichtigungen über Software-Updates, Produkt-Tipps und mehr zu erhalten, besuchen Sie: <https://support.logitech.com/product/crayon/register>